ELECTRIC CONVECTION OVEN · תנור קונבקציה חשמלי

תנור קונבקטומט EKA

דגם EKF423UD

מדריך למשתמש בעברית – התקנה, הפעלה וניקוי

לאפייה, לבישול ולחימום · 230V · 2900W · טיימר עד 120 דקות



יבואן רשמי: **וואן פוינט**
שירות לקוחות 04-640-1100 · www.chefpoint.co.il

TABLE OF CONTENTS

תוכן העניינים

ברוכים הבאים	WELCOME	3
הוראות בטיחות	SAFETY INSTRUCTIONS	3
התקנה וחיבור	INSTALLATION & CONNECTION	4
לפני השימוש הראשון	BEFORE FIRST USE	4
הפעלת התנור	OPERATING THE OVEN	4
ניקוי ותחזוקה	CLEANING & CARE	5
מפרט טכני	TECHNICAL DATA	5
אחריות ושירות לקוחות	WARRANTY & SERVICE	6

WELCOME

ברוכים הבאים

תודה שבחרתם בתנור הקונבקטומט של EKA. התנור מיועד לחימום, לאפייה ולבישול בקנה מידה בינוני, והוא מופעל באמצעות מתג ראשי/טרמוסטט, נורית בקרת טמפרטורה וטיימר – ובדגמים הכוללים אפשרות לחות, גם הזרקת לחות בהפעלה ידנית.

קראו את המדריך לפני ההתקנה וההפעלה, ושמרו אותו לעיון בהמשך. בעת ההפעלה והחיבור של התנור יש לפעול לפי ההוראות שבמדריך זה.



תא האפייה – מסילות צד ודלת זכוכית

SAFETY INSTRUCTIONS

הוראות בטיחות

ייעוד ושימוש

- התנור מיועד לחימום, לאפייה ולבישול בקנה מידה בינוני.
- אין להשתמש בתנור למטרת סרוויס (הגשה) למשך יותר מ-4 שעות ביום עבודה.
- אין לחרוג מטמפרטורת עבודה של 230 מעלות צלזיוס.
- בכל בעיה או שאלה – פנו לטכנאי מוסמך.

מניעת שריפה

- אסור להתקין את התנור באופן מובנה בתוך ארון, או בסביבה שאינה מאווררת.
- אין להציב את התנור על משטחים, או בסמוך לקירות, למחיצות, לרהיטי מטבח וכדומה – אלא אם הם עשויים מחומרים שאינם דליקים.
- יש להקפיד במיוחד על הכללים למניעת אש.

לפני ניקוי

ודאו תמיד שהתנור כבוי ומנותק ממקור המתח החשמלי. אין להשתמש במים זורמים.

INSTALLATION & CONNECTION

התקנה וחיבור

מיקום התנור

- מקמו את התנור כך שהמרווח בין גבו לקיר לא יפחת מ-20 ס"מ, ובמרחק של 10 ס"מ לפחות מקירות או ממחיצות.
- התנור חייב לעמוד על סטנד, על משטח יציב, או על תא תפיחה במידות זהות למידות התנור. אין להעמיד אותו על משטחים מאולתרים מכל סוג.
- מומלץ לפלס את התנור – הדבר מאריך את אורך חייו.
- מידות המקום הנדרשות להעמדת התנור: 1 מ' חזית × 0.8 מ' עומק × 1.5 מ' גובה (כולל הסטנד או תא התפיחה שעליו מונח התנור).
- מומלץ להתקין את נקודות החיבור לתשתיות – חשמל ומים – בגב, משמאל למיקום המתוכנן של התנור.

חיבור לחשמל

חברו את כבל הזינה למקור מתח של 230 וולט, דרך תקע 16A ומפסק חצי-אוטומטי 1 × 16A בלוח החשמל.

חיבור למים (בדגמים עם חיבור מים)

אם לתנור יש חיבור למים – חברו את צנרת המים לברז ½ אינץ' עם הברגה חיצונית ¾ אינץ'. לחץ המים המרבי: 2.5 בר (250 קילו-פסקל).

> **חשוב**
>
> ההתקנה והחיבור לתשתיות יבוצעו לפי הוראות מדריך זה. בכל בעיה או שאלה – פנו לטכנאי מוסמך.

BEFORE FIRST USE

לפני השימוש הראשון

בשימוש הראשון ייתכן שיעלה מהתנור ריח לא נעים – כתוצאה מהתכת הדבק של זכוכית הבידוד. במקרה כזה הפעילו את התנור כשעתיים בטמפרטורה של 225 מעלות צלזיוס, עד שהריח ייעלם.

OPERATING THE OVEN

הפעלת התנור

1. סובבו את המתג הראשי/טרמוסטט ימינה – מנוע המאוורר יתחיל להסתובב.
2. כוונו בטרמוסטט את הטמפרטורה הרצויה. הטמפרטורה המרבית המותרת היא 230 מעלות צלזיוס.
3. נורית בקרת הטמפרטורה דולקת כשגוף החימום פועל, וכבה כשהתנור הגיע לטמפרטורה שנקבעה. כשהנורית נדלקת וכבה לסירוגין – הטמפרטורה בתנור יציבה.

טיימר

1. כדי שהפעולה תיפסק לאחר זמן מוגדר – סובבו את כפתור הטיימר ימינה וכוונו את הזמן הרצוי, עד 120 דקות.
2. בתום הזמן שנקבע יישמע צלצול מתמשך.
3. להפסקת הצלצול – לחצו קלות על כפתור הטיימר פנימה.

לחות (בדגמים עם אפשרות לחות)

אם בתנור קיימת אפשרות לחות, היא מופעלת ידנית, לפי בחירתכם, באמצעות הלחצן. כמות המים נקבעת לפי משך הלחיצה על הלחצן.

רכיב	תפקוד
מתג ראשי / טרמוסטט	סיבוב ימינה מפעיל את מנוע המאוורר; כיוון הטמפרטורה הרצויה, עד 230°C.
נורית בקרת טמפרטורה	דולקת – גוף החימום פועל · כבויה – הטמפרטורה הושגה · נדלקת וכבה לסירוגין – הטמפרטורה יציבה.
טיימר	סיבוב ימינה – עד 120 דקות; בסיום צלצול מתמשך; לחיצה קלה פנימה מפסיקה את הצלצול.
לחצן לחות	בדגמים עם אפשרות לחות: הפעלה ידנית; כמות המים לפי משך הלחיצה.

CLEANING & CARE

ניקוי ותחזוקה

לפני תחילת הניקוי

ודאו שהתנור כבוי ומנותק ממקור המתח החשמלי.

1. נקו את התנור בעזרת סבון ומטלית לחה.
2. אין להשתמש במים זורמים.
3. ייבשו את התנור במטלית.

תחזוקה: מומלץ לפלס את התנור כדי להאריך את אורך חייו. בכל בעיה או שאלה – פנו לטכנאי מוסמך.

TECHNICAL DATA

מפרט טכני

דגם	EKA EKF423UD
דגמים במסמך המקור	EKF423UD / NUD
הספק	2900W
זרם עבודה	13A
מתח הפעלה	230V
חיבור חשמל	תקע 16A · מפסק חצי-אוטומטי 1 × 16A
טמפרטורת עבודה מרבית	230°C
טיימר	עד 120 דקות, צלצול מתמשך בסיום
חיבור מים (בדגמים עם חיבור מים)	ברז ½ אינץ' עם הברגה חיצונית ¾ אינץ' · לחץ מרבי 2.5 בר (250 קילו-פסקל)
מרווחי התקנה	20 ס"מ לפחות מהקיר שמאחור · 10 ס"מ לפחות מקירות ומחיצות
מקום נדרש להעמדה	1 מ' חזית × 0.8 מ' עומק × 1.5 מ' גובה (כולל סטנד/תא תפיחה)
שימוש בסרוויס	עד 4 שעות ביום עבודה

WARRANTY & SERVICE

אחריות ושירות לקוחות

וואן פוינט (להלן: "היבואן"), היבואן הרשמי של מוצרי EKA בישראל, מעניקה למוצר זה אחריות לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף להצגת חשבונית רכישה, קבלה או אסמכתא אחרת המעידה על מועד הרכישה, ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006, ככל שהוראות התקנות חלות על סוג המוצר.

היקף האחריות

האחריות חלה על קלקול או פגם שמקורו בייצור, בחומרים או בהרכבת המוצר, בתנאי שימוש תקין ובהתאם להוראות ההפעלה והשימוש שבמדריך זה. במהלך תקופת האחריות יבוצעו התיקון, החלפת החלקים והעבודה הנדרשים ללא תמורה, בידי היבואן או מי מטעמו. אם לא ניתן לתקן את המוצר, יפעל היבואן בהתאם להוראות הדין.

האחריות אינה חלה במקרים הבאים

- שימוש בניגוד להוראות ההפעלה והשימוש.
- רשלנות, הזנחה, שימוש בלתי סביר או נזק מכוון.
- נזק שנגרם מנפילה, מכה, שריפה, הצפה, חדירת נוזלים, מתח חשמלי בלתי תקין או כוח עליון.
- פתיחה, פירוק, שינוי או תיקון בידי גורם שאינו מורשה מטעם היבואן.
- בלאי סביר של חלקים מתכלים ורכיבים הנתונים לשחיקה במהלך שימוש רגיל.
- נזק שנגרם עקב עומס עבודה חריג, שימוש רציף מעבר למפרט היצרן או הפעלה שלא בהתאם לייעוד המוצר.

מימוש האחריות

לקבלת שירות יש לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 04-640-1100 ולהציג חשבונית רכישה, קבלה או אסמכתא אחרת המעידה על מועד הרכישה. השירות יינתן בהתאם להוראות הדין החל ולנהלי השירות של היבואן.

הגבלת אחריות

האחריות מוגבלת לתיקון או החלפת המוצר או חלק ממנו בלבד, ואינה כוללת פיצוי בגין נזק עקיף, אובדן הכנסות, אובדן מזון, אובדן רווחים או כל נזק תוצאתי אחר, בכפוף להוראות כל דין. אחריות זו אינה גורעת מזכויות הצרכן על פי כל דין.

פרטי היבואן והשירות

יבואן רשמי: **וואן פוינט**
שירות לקוחות 04-640-1100 · www.chefpoint.co.il

יבואן רשמי	וואן פוינט
שירות לקוחות	04-640-1100
אתר	www.chefpoint.co.il
מוצר	תנור קונבקטומט EKA · דגם EKF423UD
תקופת אחריות	12 חודשים ממועד הרכישה

eka®

תנור קונבקטומט · דגם EKF423UD

יבואן רשמי בישראל

OnePoint.

מקבוצת ב.פ.ר והוט פוינט

וואן פוינט

שירות לקוחות 04-640-1100 · www.chefpoint.co.il